

Programmazione dei comandi RC20

La procedura di programmazione è indispensabile per assegnare ai comandi RC20 un numero di indirizzo, che ne permette il riconoscimento alla centrale Giove CA20.

_Verificare che la centrale Giove CA20 sia spenta

_Collegare tutti i comandi RC20 alla centrale Giove CA20 seguendo lo schema

_Accendere la centrale Giove CA20

_Posizionarsi davanti al comando RC20 collegato all'uscita denominata "Zona1" di Giove CA20, premere il pulsante di accensione e mantenerlo premuto.

_Premere piu' volte il pulsante "MENU" sino a posizionarsi sulla funzione indicata con "LOUD"

_Premere una volta l'encoder (manopola Volume)

_A questo punto è possibile rilasciare il pulsante di accensione, sul display sarà presente l'indicazione "CONFIG" ad indicare l'ingresso nel Menu' di configurazione

_Nel display, inoltre, appare la scritta "ID" ed un numero da 1 a 16 ad indicare l'indirizzo del comando

_Nel caso del comando collegato all'uscita "Zona1" dovremo impostare il numero "1", ruotando l'encoder

_Per memorizzare le impostazioni, premere il tasto di accensione/spegnimento una volta

_Proseguire la programmazione allo stesso modo per tutti comandi RC20 collegati alla centrale

_Completato l'inserimento degli indirizzi, spegnere la centrale Giove, attendere 20 secondi, quindi riaccendere

_Il sistema Giove CA20 è pronto all'uso.