

# **!!! ATTENZIONE !!!**

## **PRIMA DI ALIMENTARE LA CENTRALE LEGGERE QUANTO SEGUE:**

- 1\_ Collegare tutti i comandi FREENET seguendo lo schema per centrali Giove CA 20 oppure lo schema per centrali Giove CA21 a seconda di quale viene utilizzata.
- 2\_ Collegare le "Zone Out" sulla centrale seguendo lo schema per centrali Giove CA20 oppure lo schema per centrali Giove CA21 a seconda di quale viene utilizzata.
- 3\_ Accendere la centrale Giove CA20 o CA21 ed eseguire l'assegnazione degli indirizzi ai comandi FREENET come indicato nel manuale degli stessi.
- 4\_ Il comando FREENET, collegato alla "Zona1" di Giove CA20 deve avere indirizzo "1". Il comando FREENET, collegato alla "Zona2" di Giove CA20 deve avere indirizzo "2". Proseguire con questa logica per tutti i comandi da installare.
- 5\_ La centrale Giove CA20 ha di default indirizzo "1", e non deve essere cambiato.
- 6\_ Se sono presenti comandi FREENET con funzione "Mirror" o "Slave" devono essere impostati nell'apposito menu', sulla centrale Giove CA20, prima di iniziare l'utilizzo del sistema, come indicato nel manuale.
- 7\_ Terminata la programmazione , attraverso il menu' "CTR Parametri" presente su Giove CA20/21 verificare che il numero di comandi FREENET collegati corrisponda a quelli installati.

### **AVVERTENZA:**

**Il mancato rispetto di queste procedure fa decadere i termini di garanzia e di assistenza**



VIVALDI S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est  
30020 – Noventa di Piave (VE) - Italy  
web: [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)

E-Mail: [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it)  
Tel +39 0421 307825  
Fax +39 0421 307845