


Collegamento ricevitore RIR1

Per comandi Giove RC20



Per il collegamento utilizzare cavo 2x0.22 mmq schermato.

Per il collegamento del ricevitore esterno utilizzare cavo a due conduttori schermato.
Fissare il ricevitore su un supporto, ad esempio un tappo cieco della serie civile utilizzata.