

Manuale collegamento Aux In


MULTIROOM
DOMOTICA AUDIO - VIDEO



Linea
GIOVE



Schema collegamento Aux In con RC20



Schema di collegamento della presa Aux In ad un comando Giove RC20. Questo collegamento permette di ascoltare una sorgente locale, selezionando AUX IN nel menu' del comando RC20. Per il collegamento alla presa Jack utilizzare una spina Jack stereo da 3,5mm. Il cavo in dotazione ha una lunghezza di 40 cm circa, se non fosse sufficiente utilizzare sempre cavo a due conduttori schermato tipo 2x0,22 mmq.



Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 300 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it

vivaldigroup.it

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.